



科技创新、精益求精  
 国际战略、行业标杆

**Company Policy:**

Technological Innovation ,constantly strive for perfection,  
 international strategic imagination and Industry benchmarking .

目录  
 CONTENTS

• 力士乐系列	REXROTH	01-04
• 内田系列	UCHIDA	04-05
• 萨澳系列	SAUER	05-07
• 小松系列	KOMATSU	07-11
• 日立系列	HITACHI	11-13
• 卡特系列	CATER	13-14
• 川崎系列	KAWASAKI	15-17
• 林德系列	LINDE	17-19
• 伊顿系列	EATON	20-21
• 派克系列	PAKER	21-22
• 不二越	NACHI	22-24
• 韩国油压系列	JEIL	25
• 帝人制机系列	TEJIN SEIKI	25
• 东芝系列	TOSHIBA	25-26
• 油研系列	YUKEN	26
• 利勃海尔系列	LIEBHERR	26-27
• 卡亚巴系列	KAYABA	27-29
• 哈威系列	HAVE	29
• 大金系列	DAKIN	30
• 极东泵	TOKIWA	30
• 意大利萨姆	ITALY SAM	30-31
• 洋马收割机	YANMAR HARVESTING MACHINE	31
• 久保田收割机	KUBOTA HARVESTING MACHINE	31
• 奥盖尔	OILGEAR	31-32
• 丹尼逊	DENISON	32
• 客户定做	CUSTOM MADE	32
• 麦索瑞	MESSORI	36
• 径向马达系列	RADIAL MOTOR SERIES	37
• 阀类	VALVE SERIES	38
• 补油泵类	CHARGE PUMP SERIE	39
• 液压泵总成	COMPLETE PUMP ASSY	44



**A4VSO40/45/50/56/71/125/180/250/355/500/750/1000 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	球铰 (BALL GUIDE)	1
5	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	止推板 (THRUST PLATE)	1
8	碟形弹簧 (DISC SPRING)	2
9	轴瓦 (SADDLE BEARING)	2

**A4VG28/40/56/71/90/125/180/250 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	摆摆 (SWASH PLATE)	1
8	月牙轴承 (SADDLE BEARING)	2
9	月牙轴承座 (BEARING SEAT)	2
10	小轴承 (BEARING)	1
11	大轴承 (BEARING)	1
12	连轴套 (BUSH)	1
13	内齿轮 (INNER GEAR)	1
14	外齿轮 (OUTER GEAR)	1
15	补油泵侧板 (CHARGE PUMP PLATE)	1
16	补油泵 (CHARGE PUMP)	1
17	碟簧 (BLOCK SPRING)	4

**A4V40/56/71/90/125/250 A4V0130 A4VD250 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	摆摆 (SWASH PLATE)	1
8	摆摆座 (SWASH PLATE)	1
9	月牙轴承 (SADDLE BEARING)	2



**A15VSO175/210**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON)	9
4	球铰 (BALL GUIDE)	1
5	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1

**A20VO520/060**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	球铰 (BALL GUIDE)	1
5	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1

**A11VO 40/60/75/95/130/145/160/190/200/210/260 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	球铰 (BALL GUIDE)	1
5	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	止推板 (THRUST PLATE)	1
8	碟簧 (BLOCK SPRING)	1
9	摆摆 (SWASH PLATE)	1
10	月牙轴承 (SADDLE BEARING)	2
11	月牙轴承座 (BEARING SEAT)	2
12	压块 (RETAINER)	2
13	调芯 (SPOOL)	1
14	插装支撑杆 (PIN)	2
15	大轴承 (BEARING)	1
16	小轴承 (BEARING)	1



**A4VTG71/90 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	补油泵 (CHARGE PUMP)	1
8	偏向螺钉	1
9	摆向杆	1
10	摆摆 (SWASH PLATE)	1
11	控制阀 (CONTROL VALVE)	1

**A10VSO 10/18/28/45/71/100/140 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	摆摆 (SWASH PLATE)	1
8	支撑柱塞 (YOKE PISTON)	2
9	轴瓦 (SADDLE BEARING)	2
10	大弹簧 (COIL SPRING)	1
11	顶针 (PRESS PIN)	3
12	DFR阀 (DFR CONTROL)	1
13	变量块 (DRIVE DISC)	1
14	反向阀芯 (COUNTER PISTON)	1
15	反向阀套 (COUNTER PISTON GUIDE)	1
16	控制阀套 (CONTROL PISTON)	1
17	控制阀芯 (PISTON GUIDE)	1

**A10VO 10/28/45/60/63/85-52/53 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	球铰 (BALL GUIDE)	1
5	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	小弹簧 (BLOCK SPRING)	9
8	摆摆 (SWASH PLATE)	1
9	轴瓦 (SADDLE BEARING)	2



**A11VO250 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	球铰 (BALL GUIDE)	1
5	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	摆摆 (SWASH PLATE)	1
8	摆摆座 (SWASH PLATE)	1
9	大轴承 (BEARING)	1
10	小轴承 (BEARING)	1
11	月牙轴承 (SADDLE BEARING)	2

**A11VG12/19/50 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	球铰 (BALL GUIDE)	1
5	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
6	摆摆 (SWASH PLATE)	1
7	轴瓦 (SADDLE BEARING)	2
8	轴承 (BEARING)	1
9	碟形弹簧 (DISC SPRING)	4
10	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1

**A10VG 18/28/45/63 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	摆摆 (SWASH PLATE)	1
8	月牙轴承 (SADDLE BEARING)	2
9	月牙轴承座 (BEARING SEAT)	2
10	顶针 (PRESS PIN)	3

力士乐系列(REXROTH) 13



A10VT 28/45/71 TRAVEL			
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET	
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1	
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1	
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9	
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1	
5	球铰 (BALL GUIDE)	1	

力士乐系列(REXROTH) 14



A10F16/28/45/71			
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET	
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1	
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1	
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9	
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1	
5	球铰 (BALL GUIDE)	1	
6	止推板 (THRUST PLATE)	1	
7	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1	

力士乐斜轴泵(REXROTH BENT PUMP) 15



A2F 5/12/23/28/55/80/107/160/200/225/250/355/500/1000 A3V80 PUMP			
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET	
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1	
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1	
3	连杆柱塞 (PISTON)	7	
4	压板(七孔板) (SET PLATE)	1	
5	主轴 (DRIVE SHAFT)	1	
6	中心轴 (CENTER PIN)	1	
7	哈夫环 (HALF-RING)	2	
8	螺钉 (SOCKET BOLT)	14	

力士乐斜轴泵(REXROTH BENT PUMP) 16



A10VM18/35/63			
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET	
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1	
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1	
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9	
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1	
5	球铰 (BALL GUIDE)	1	
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1	

力士乐斜轴泵(REXROTH BENT PUMP) 17



A2V12/28DR A2VK12/28 PUMP			
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET	
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1	
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1	
3	连杆柱塞 (PISTON)	7	
4	压板(七孔板) (SET PLATE)	1	
5	主轴 (DRIVE SHAFT)	1	
6	中心轴 (CENTER PIN)	1	
7	哈夫环 (HALF-RING)	2	

力士乐斜轴泵(REXROTH BENT PUMP) 18



A2FO 05/10/12/16/23/28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/200/250/355/500/710/1000			
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET	
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1	
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1	
3	凌圈柱塞 (PISTON WITH RING)	7	
4	凌圈 (RING OF PISTON)	14	
5	压板(七孔板) (SET PLATE)	1	
6	主轴 (DRIVE SHAFT)	1	
7	中心轴 (CENTER PIN)	1	

力士乐斜轴泵(REXROTH BENT PUMP) 19



A7V 28/55/80/107/160/200/225/250/355/500/1000 ABV 55/80/107/160 SR1R			
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET	
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1	
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1	
3	柱塞 (PISTON)	7	
4	压板(七孔板) (SET PLATE)	1	
5	主轴 (DRIVE SHAFT)	1	
6	中心轴 (CENTER PIN)	1	
7	主轴 (DRIVE SHAFT)	1	
8	副轴 (DRIVE SHAFT)	1	
9	从动齿轮 (DRIVEN GEAR)	1	
10	从动齿轮 (DRIVEN GEAR)	1	

力士乐斜轴泵(REXROTH BENT PUMP) 20



A7VO28 /55/80/107/160/200/250/355/500 PUMP			
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET	
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1	
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1	
3	凌圈柱塞 (PISTON WITH RING)	7	
4	凌圈 (RING OF PISTON)	14	
5	压板(七孔板) (SET PLATE)	1	
6	主轴 (DRIVE SHAFT)	1	
7	中心轴 (CENTER PIN)	1	
8	螺钉 (SOCKET BOLT)	14	

力士乐斜轴泵(REXROTH BENT PUMP) 21



A6VM 28 /55/80/107/140/160/200/250/355/500/1000 A6VE 28/55/80/107/160/200/250 MOTOR			
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET	
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1	
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1	
3	凌圈柱塞 (PISTON WITH RING)	7	
4	凌圈 (RING OF PISTON)	14	
5	压板(七孔板) (SET PLATE)	1	
6	主轴 (DRIVE SHAFT)	1	
7	中心轴 (CENTER PIN)	1	

力士乐斜轴泵(REXROTH BENT PUMP) 22



A2FM(A2FE) 23/28/32/45/56/63/80/107/125/160/180/200/250/355/500/1000 MOTOR			
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET	
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1	
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1	
3	凌圈柱塞 (PISTON WITH RING)	7	
4	凌圈 (RING OF PISTON)	14	
5	压板(七孔板) (SET PLATE)	1	
6	主轴 (DRIVE SHAFT)	1	
7	中心轴 (CENTER PIN)	1	

力士乐系列(REXROTH) 23



ABVO 55/80/107/120/140/160/200 PUMP			
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET	
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	2	
2	配油盘 (VALVE PLATE)	2	
3	凌圈柱塞 (PISTON)	14	
4	凌圈 (PING OF PISTON)	28	
5	回程盘 (RETAINER PLATE)	2	
6	主轴 (MAIN SHAFT)	1	
7	从动轴 (DRIVE SHAFT)	1	
8	中心轴 (CENTER PIN)	2	
9	后盖 (HEAD BLOCK)	1	
10	蝶形弹簧 (DISC SPRING)	8	

内田系列(UCHIDA) 24



A10VD17/23/28/40/43/71 PUMP			
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET	
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1	
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1	
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9	
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1	
5	球铰 (BALL GUIDE)	1	
6	止推板 (THRUST PLATE)	1	
7	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1	
8	大弹簧 (COIL SPRING)	1	
9	摇摆 (SWASH PLATE)	1	



**AP2D-12/14/18/21/25/28/36/38/42 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	10
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1
7	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
8	摇摆 (SWASH PLATE)	1
9	摇摆支撑 (SERVO SPACER)	2

**ABV55/59/80/86/107/115/172 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	2
2	配油盘 (VALVE PLATE)	2
3	柱塞 (PISTON)	14
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	2
5	主轴 (MAIN SHAFT)	1
6	从动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	中心轴 (CENTER PIN)	2

**SPV15/18 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	马达缸体 (CYLINDER BLOCK M)	1
2	缸体(泵) (CYLINDER BLOCK)	1
3	配油盘 (VALVE PLATE)	1
4	柱塞 (PISTON)	9
5	止推板 (THRUST PLATE)	1
6	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
7	球铰 (BALL GUIDE)	1
8	卡簧 (SNAP RING)	1
9	垫片 (RETAINER WASHER)	1
10	大弹簧 (COIL SPRING)	1



**PV42-28 42-41 42-51 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	球铰 (BALL GUIDE)	1
5	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1

**PV90R/90M 030/42/55/75/100/130/180/250 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON SHOE)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	摇摆 (SWASH PLATE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	月牙轴承 (SADDLE BEARING)	2
8	月牙轴承座 (BEARING SEAT)	2
9	止推板 (THRUST PLATE)	1

**MR070/089/227/334 MS070/089/227/334 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1
7	衬板 (BEARING PLATE)	1
8	小弹簧 (BLOCK SPRING)	6
9	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1



**KRR(LRR) 025C/030D/038C/045D PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON SHOE)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	摇摆 (SWASH PLATE)	1

**SPV6-119 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1
7	衬板 (BEARING PLATE)	1
8	小弹簧 (BLOCK SPRING)	6
9	摇摆 (SWASH PLATE)	1
10	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1

**51V/C/D-060 080 110 160 250 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON SHOE)	9
4	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
5	中心轴 (CENTER PIN)	1
6	支撑球 (FULCRUM BALL)	6
7	衬板 (BEARING PLATE)	1



**MPV025/035/044/046 MPT025/035/044/046 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	7
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	摇摆 (SWASH PLATE)	1
8	止推板 (THRUST PLATE)	1
9	轴瓦 (SADDLE BEARING)	2

**MMF/MMV 025/035/044/046 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	止推板 (THRUST PLATE)	1

**PV20/21/22/23/24/25/26/27 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON SHOE)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1
7	衬板 (REARING PLATE)	1
8	传动轴 (DRIVE SHAFT)/PUMP	1
9	铜密封 (SEAL COPPER)	1
10	静密封 (STATIC SEAL)	1
11	定位销 (SOCKET PIN)	1
12	小弹簧 (BLOCK SPRING)	6
13	补油泵 (CHARGE PUMP)	1
14	集成阀 (VALVE ASSY)	1
15	控制阀 (CONTROL VALVE)	1
16	摇摆 (WASH PLATE)	1
17	斜盘 (WASH PLATE)	1



**JRR(JRL)-045B/051B/060B/065C/075C HRL057 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	摇摆 (WASH PLATE)	1
6	轴瓦 (SADDLE BEARING)	2
7	球铰 (BALL GUIDE)	1

**FRR(FRL)-074B/090C PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	轴瓦 (SADDLE BEARING)	2

**ERR(ERL)-100B/130B/147C PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	摇摆 (SWASH PLATE)	1
8	轴瓦 (SADDLE BEARING)	2



**H1P045/053/060/078/089/115/130/147/165**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1

**H1B/060/080/110/160**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON)	9
4	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
5	中心驱动轴	1
6	支撑球	6

**HPV35/55/90/160 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	2
2	配油盘 (VALVE PLATE)	2
3	柱塞滑靴 (PISTON)	18
4	回程盘(九孔版) (RETAINER PLATE)	2
5	传动轴(前) (FRONT SHAFT)	1
6	传动轴(后) (REAR SHAFT)	1
7	摇摆座 (SUPPORT)	2
8	摇摆 (SWASH PLATE)	2
9	垫块 (SPACER)	4
10	压板 (RETAINER)	4
11	螺钉 (SOCKET BOLT)	8
12	变量活塞 (SERVO PISTON)	2
13	先导泵 (CHARGE PUMP)	1
14	主阀 (RELIEF VALVE)	1



**HPV75/95/132/140/165 PUMP  
PC80-7 PC220-67 PC300-67 PC380-7 PC400-7**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	摇摆 (SWASH PLATE)	1
8	摇摆座 (SUPPORT)	1
9	先导泵 (CHARGE PUMP)	1
10	主阀 (RELIEF VALVE)	1

**PC210-7 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	摇摆 (SWASH PLATE)	1
7	摇摆座 (SUPPORT)	1

**PC300U PC35MR PC45 PC50/55 PC27 PC30-7 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON)	10
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	摇摆 (SWASH PLATE)	1
8	摇摆盘球 (BALL OF SWASH PLATE)	2



**PC45-8 PC30 SWING**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞滑靴 (PISTON)	7
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	摩擦片 (FRICTION PLATE)	3
7	分隔片 (SEPARATION PLATE)	2

**PC75U SWING**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞滑靴 (PISTON)	7
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1

**PC40-7 PC50 SWING**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞滑靴 (PISTON)	7
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1



序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	7
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1
7	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
8	卡簧 (SNAP RING)	1
9	垫圈 (RETAINER WASHER)	1
10	大弹簧 (COIL SPRING)	1
11	摩擦片 (FRICTION PLATE)	3
12	分隔片 (SEPARATION PLATE)	2

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞滑靴 (PISTON)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON)	7
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	中心轴 (CENTER PIN)	1
6	主轴 (DRIVE SHAFT)	1



序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	连杆柱塞 (PISTON)	7
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	中心轴 (CENTER PIN)	1

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	连杆柱塞 (PISTON)	7
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	中心轴 (CENTER PIN)	1
6	主轴 (SHAFT)	1

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	凌圈柱塞 (PISTON)	7
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	中心轴 (CENTER PIN)	1



序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON)	10
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	斜盘 (SWASH PLATE)	1
8	支撑柱塞 (YOKE PISTON)	1

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON)	7
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	弹簧 (COIL SPRING)	1

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	中心轴 (CENTER PIN)	1
6	球铰 (BALL GUIDE)	1
7	摇摆 (SWASH PLATE)	1
8	摇摆座 (SUPPORT)	1



序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	中心轴 (CENTER PIN)	1
6	球铰 (BALL GUIDE)	1
7	摇摆 (SWASH PLATE)	1
8	摇摆球 (BALL OF SWASH PLATE)	2
9	摩擦片 (FRICTION PLATE)	3
10	分离盘 (SEPARATION PLATE)	4

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	主轴 (DRIVE SHAFT)	1
6	球铰 (BALL GUIDE)	1
7	摇摆 (SWASH PLATE)	1
8	摩擦片 (FRICTION PLATE)	3
9	分离盘 (SEPARATION PLATE)	4

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	连杆柱塞 (PISTON)	7
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	主轴 (DRIVE SHAFT)	1
6	中心球 (CENTER BALL)	1
7	中心轴 (CENTER PIN)	1



**PC160-7主泵**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON)	10
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	顶针 (CENTER PIN)	1
6	摇摆总成 (SWASH PLATE)	1

**HPV091DS HPV091EW HPV091DW PUMP EX100/120-2/3/5 EX200/220-3 EX200/220-2**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	2
2	双配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	连杆柱塞 (PISTON)	14
4	主轴 (DRIVE SHAFT)	1
5	驱动轴 (BALL GUIDE)	1
6	中心轴 (CENTER PIN)	2
7	后盖 (HEAD COVER)	1
8	单配油盘 (VALVE PLATE)	1

**HPV050/102/105/118/135 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	连杆柱塞 (PISTON)	7
4	主轴 (DRIVE SHAFT)	1
5	中心轴 (CENTER PIN)	1
6	后盖 (HEAD COVER)	1
7	螺柱 (VALVE PLATE)	2
8	螺帽 (LOCK NUT)	2



**HPV116/145 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	连杆柱塞 (PISTON)	7
4	主轴 (DRIVE SHAFT)	1
5	中心轴 (CENTER PIN)	1
6	后盖 (HEAD COVER)	1
7	螺钉 (VALVE PLATE)	1

**HPV125BUH07/083 HMT125AC/AE TRAVEL**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	连杆柱塞 (PISTON)	7
4	主轴 (DRIVE SHAFT)	1
5	主轴-AC (DRIVE SHAFT-AC)	1
6	主轴-AE (DRIVE SHAFT-AE)	1
7	中心钉 (CENTER JOINT PIM)	1

**HMG16/32/48 TRAVEL**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	连杆柱塞 (PISTON)	7
4	主轴 (DRIVE SHAFT)	1
5	中心轴 (CENTER PIN)	1



**HMGF35/36/38/57 TRAVEL**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)(HMV)	1
3	配油盘 (VALVE PLATE)(HMG)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)(HMGF)	1
5	连杆柱塞 (PISTON)	7
6	主轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	中心轴 (CENTER PIN)	1
8	弹簧 (COIL SPRING)	1
9	螺帽 (LOCK NUT)	1

**HPK055 (EX120-6) PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON)	9
4	驱动轴(左) (DRIVE SHAFT(L))	1
5	驱动轴(右) (CENTER PIN)(R)	1
6	钢片 (SHOE PLATE)	1
7	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
8	球铰 (BALL GUIDE)	1
9	摇摆 (SWASH PLATE)	1
10	碟簧 (DISK SPRING)	4

**AP55 53/67 (EX100/120-2/3/5) SWING**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	钢片 (SHOE PLATE)	1
5	柱塞 (PISTON)	9
6	驱动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	球铰 (BALL GUIDE)	1
8	垫片 (SPACER)	2
9	碟簧 (WAVE SPRING)	4



**HMT36FA (EX200) TRAVEL**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON)	9
4	驱动轴 (DRIVE SHAFT)	1
5	摇摆盘柱塞 (PISTON OF SWASH PLATE)	1
6	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
7	球铰 (BALL GUIDE)	1
8	摇摆 (SWASH PLATE)	1
9	盘 (TILTING PLATE)	1

**HMGE 36EA TRAVEL**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON)	9
4	摩擦片 (FRICTION PLATE)	1
5	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
6	球铰 (BALL GUIDE)	1
7	斜盘 (SWASH PLATE)	1
8	分割片 (SEPARATION PLATE)	1

**日立1100 日立1800 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	球铰 (BALL GUIDE)	1
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	柱塞滑靴 (PISTON)	9



**EX550-3行走马达(Sk430) TRAVEL(HMGF95)**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	柱塞 (PISTON)	9
5	球铰 (BALL GUIDE)	1

**ZX330行走 TRAVEL**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON)	9
4	主轴 (DRIVE SHAFT)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	斜盘 (SWASH PLATE)	1
7	配油盘 (VALVE PLATE)	1

**SBS80/120/140 (CAT312C/320C/325C) PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	钢片 (SHOE PLATE)	1
7	倾角柱塞销 (TILTING PIN)	1
8	驱动轴(左) (DRIVE SHAFT)(L)	1
9	驱动轴(右) (DRIVE SHAFT)(R)	1
10	弹簧 (BLOCK SPRING)	9
11	摇摆盘 (SWASH PLATE)	1
12	支架轴承 (SLIDING BEARING OF SUPPORT)	2



**SPK10/10(E200B) SPV10/10(MS180) PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	2
2	配油盘 (VALVE PLATE)	2
3	衬板(有齿配油盘)(BEARING PLATE)	2
4	柱塞滑靴 (PISTON)	18
5	回程盘 (RETAINER PLATE)	2
6	球铰 (BALL GUIDE)	2
7	止推板 (THRUST PLATE)	2
8	九孔固定板 (RETAINER PLATE)	2
9	配流套 (DRUM SPRING)	18
10	传动轴(前) (FRONT SHAFT)	1
11	传动轴(后) (REAR SHAFT)	1
12	轴承座 (BEARING SEAT)	4
13	摇摆 (SWASH PLATE)	2
14	牛眼轴承 (EYE BEARING)	4

**CAT12G/14G/16G/120G/140G PUMP CAT215/225/235/245(CAT963/973/993)**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	止推板 (THRUST PLATE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1

**CAT320B CAT330B CAT345/355D E200B TRAVEL**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	止推板 (THRUST PLATE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	斜盘 (SWASH PLATE)	1



**AP-12(CAT320) PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	2
2	配油盘 (VALVE PLATE)	2
3	柱塞滑靴 (PISTON)	18
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	2
5	球铰 (BALL GUIDE)	2
6	止推板 (THRUST PLATE)	2
7	小弹簧 (BLOCK SPRING)	18
8	差圈 (RETAINER WASHER)	2
9	轴承座 (BEARING SEAT)	4
10	牛眼轴承 (EYE BEARING)	4
11	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1

**VRD63 (CAT120) PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	摇摆座 (SUPPORT)	1
7	摇摆 (SWASH PLATE)	1
8	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
9	大弹簧 (BIG SPRING)	1

**E200B NEW(新款) PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1
7	小弹簧 (BLOCK SPRING)	9
8	球铰垫圈 (RETAINER WASHER)	1
9	轴承座 (BEARING SEAT)	2



**E307D /311/312/**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	小弹簧 (BLOCK SPRING)	9
7	摇摆脚 (SWASH PLATE)	1
8	斜盘 (SWASH PLATE)	1

**E70B、E308 回转**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1

**CAT973**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON)	9
4	主轴 (DRIVE SHAFT)	1
5	中心杆 (CENTER PIN)	1
6	柱销 (PIN)	1
7	铜球座 (BRASS SEAT)	1
8	弹簧垫圈 (SPRING WASHER)	1
9	弹簧垫圈座 (SPRING WASHER SEAT)	1





**K3SP36C K7SP36C PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	10
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	斜盘 (SWASH PLATE)	1
8	斜盘支承球 (SERVO SPACER)	2
9	小弹簧 (BLOCK SPRING)	10
10	连轴套 (BUSH)	1

**K3V45/63/112/140/180/280/DT K4V45 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	2
2	配油盘 (VALVE PLATE)	2
3	柱塞 (PISTON)	18
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	2
5	球铰 (BALL GUIDE)	2
6	止推板 (THRUST PLATE)	2
7	传动轴 (前) (FRONT SHAFT)	1
8	传动轴 (后) (REAR SHAFT)	1
9	摇摆座 (SUPPORT)	2
10	摇摆 (SWASH PLATE)	2
11	垫圈 (RETAINER WASHER)	2
12	小弹簧 (BLOCK SPRING)	18

**K3VL 28/45/63/80/112/140/200 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1
7	球铰垫片 (SPACER OF BALL GUIDE)	1
8	小弹簧 (BLOCK SPRING)	9



**K7V63/K7V100 K7VG180/265 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	止推板 (THRUST PLATE)	1

**K5V 80/140/160/180/200 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	2
2	配油盘 (VALVE PLATE)	2
3	柱塞滑靴 (PISTON)	18
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	2
5	球铰 (BALL GUIDE)	2
6	止推板 (THRUST PLATE)	2
7	传动轴 (前) (DRIVE SHAFT)	1
8	传动轴 (后) (DRIVE SHAFT REAR)	1
9	摇摆座 (SUPPORT)	2
10	摇摆 (SWASH PLATE)	2
11	球铰垫片 (SPACER OF BALL GUIDE)	2
12	小弹簧 (BLOCK SPRING)	18
13	伺服活塞 (SERVO PISTON)	2
14	伺服丝杆 (SERVO ROD)	2

**K3VG63/112/180/280 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	2
2	配油盘 (VALVE PLATE)	2
3	柱塞 (PISTON)	18
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	2
5	球铰 (BALL GUIDE)	2
6	止推板 (THRUST PLATE)	2
7	传动轴 (前) (FRONT SHAFT)	1
8	传动轴 (后) (REAR SHAFT)	1
9	摇摆座 (SUPPORT)	1
10	摇摆 (SWASH PLATE)	2
11	垫圈 (RETAINER WASHER)	2
12	小弹簧 (BLOCK SPRING)	18



**NV 45/60/60/64/70/80/84/90/111/120/137/150/172/210/237/270 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	2
2	配油盘 (VALVE PLATE)	2
3	柱塞滑靴 (PISTON)	18
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	2
5	球铰 (BALL GUIDE)	2
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	2
7	摇摆座 (SUPPORT)	2
8	摇摆 (SWASH PLATE)	2
9	蝶形弹簧 (DISC SPRING)	8

**NX15/500 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1
7	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
8	蝶形弹簧 (DISC SPRING)	4

**NVK45 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (PRESS PIN)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1
7	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
8	顶针 (PRESS PIN)	6



**KVC925/930/932 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	止推板 (THRUST PLATE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	轴承套 (BEARING SEAT)	2
8	铜套 (CYL SLEEVE)	2
9	压板 (RETAINER)	2
10	螺钉 (SOCKET EOLT)	4

**M2X22/45/55/63/96/120/128/146/150/170/210 SWING**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1
7	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
8	摩擦片 (FRICTION PLATE)	3
9	分隔片 (STEEL PLATE)	2
10	顶针 (PRESS PIN)	6

**M5X130/180 SWING**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	止推板 (THRUST PLATE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	分隔片 (STEEL PLATE)	4
8	摩擦片 (FRICTION PLATE)	3
9	弹性压板 (SPRING PLATE)	1



序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	球铰 (BALL GUIDE)	1
5	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1
7	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	连杆柱塞 (PISTON)	7
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	中心轴 (CENTER PIN)	1
6	垫片 (SPACER)	1

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON SHOE)	7
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1



序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON SHOE)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON SHOE)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON SHOE)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	摇摆 (WASH PLATE)	1
8	摇摆座 (SUPPORT)	1
9	轴瓦 (BUSH)	2
10	小活塞拉杆 (SEVRO PISTON SMALL)	1
11	大活塞拉杆 (SEVRO PISTON BIG)	1
12	销 (PIN)	2



序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON SHOE)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	摇摆 (WASH PLATE)	1
6	轴瓦 (BUSH)	2
7	活塞拉杆 (PISTON SMALL)	3
8	压板 (RETAINER)	2
9	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON SHOE)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	摇摆 (WASH PLATE)	1
8	止推板 (THRUST PLATE)	1
9	弹簧 (SPRING)	1
10	顶针 (PIN)	3
11	垫圈 (RETAINER WASHER)	2
12	卡簧 (SNAP RING)	1

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1



序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
6	摇摆 (WASH PLATE)	1

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON SHOE)	7
4	中心球 (CENTER BALL)	1
5	压板(七孔板) (SET PLATE)	1
6	中心轴 (CENTER PIN)	1

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON SHOE)	7
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	中心轴 (CENTER PIN)	1
6	卡簧 (SNAP RING)	1
7	垫圈 (RETAINER WASHER)	1
8	主轴 (DRIVE SHAFT)	1



BMV35/55/75/105/135/140 MOTOR		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON SHOE)	7
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	中心轴 (CENTER PIN)	1
6	主轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	垫圈 (RETAINER WASHER)	7



BPR 55/75/105/140/186/260 PUMP		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON SHOE)	7
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	主轴 (DRIVE SHAFT)	1
6	垫圈 (RETAINER WASHER)	7
7	中心轴 (CENTER PIN)	1



HPV55T/75/105/135/165/210/280 PUMP		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON SHOE)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
6	摇摆 (WASH PLATE)	1



HMF 28/35/50/55/75/105/135/165/210-02/280 MOTOR		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON SHOE)	7
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1



HPV130-01 PUMP		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON SHOE)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1
7	卡簧 (SNAP RING)	1
8	垫圈 (RETAINER WASHER)	2



HMV280		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	11
3	配油盘 (VALVE PLATE)	1
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1



33/39/46/54/64/76 PUMP 3321(3331)/4621(4631)/5421(5431) 6423 7620(7621)		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON SHOE)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	止推板 (THRUST PLATE)	1
6	衬板 (BEARING PLATE)	1
7	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
8	螺钉 (SOCKET BOLT)	4
9	压板 (RETAINER)	2
10	动密封 (DYNAMIC SEAL)	1
11	静密封/密封塞 (SEAL SHAFT)	1



70122/72400/78461/78462 PUMP		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	衬板 (BEARING PLATE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1



PVXS060/090/130/180/250 PUMP		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	止推板 (THRUST PLATE)	1



PVE12/19/21 PUMP		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	大弹簧 (COIL SPRING)	1
7	卡簧 (SNAP RING)	1
8	垫圈 (RETAINER WASHER)	2
9	顶针 (PRESS PIN)	3
10	摇摆 (SWASH PLATE)	1
11	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
12	弹片 (SHRAPNEL)	1



TA19/MFE19 PUMP		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	卡簧 (SNAP RING)	1
8	顶针 (PRESS PIN)	3
9	摇摆 (SWASH PLATE)	1
10	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
11	顶针 (PRESS PIN)	3
12	轴瓦 (SADDLE BEARING)	2



PVM 018/020/045/050/057/063/074/081/098/106/131/141 PUMP		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON SHOE)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	卡簧 (SNAP RING)	1
8	顶针 (PRESS PIN)	3
9	轴瓦 (SADDLE BEARING)	2



**PVH45 / 57 / 74 / 98 / 131 / 141 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON SHOE)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1
7	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
8	摆摆 (SWASH PLATE)	1
9	轴瓦 (SADDLE BEARING)	2
10	压板 (LIMITER)	2
11	垫块 (SPACER)	2
12	大弹簧 (COIL SPRING)	1
13	摇摆支撑 (SWASH SUPPORT)	2

**PVB5/6/10/15/20/29/38/45/90 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘(后盖) (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1
7	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
8	卡簧 (SNAP RING)	1
9	垫片 (RETAINER WASHER)	2
10	大弹簧 (COIL SPRING)	1
11	顶针 (PRESS PIN)	3

**72400 (72403)**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞滑靴 (PISTON)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	球铰 (BALL GUIDE)	1
5	配油盘 (VALVE PLATE)	1



**F11-005/006/012/014/019/10/28/39/80/110/150/250 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON SHOE)	7
4	主动齿轮 (DRIVE GEAR)	1
5	驱动轴 (DRIVE SHAFT)	1

**F12-030/040/060/080/110/125/150/250 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON SHOE)	7
4	主动齿轮 (DRIVE GEAR)	1
5	驱动轴 (DRIVE SHAFT)	1

**V12-060/080 V14-110/160 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	衬板 (BEARING PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON SHOE)	9
4	主轴 (DRIVE SHAFT)	1
5	中心轴 (CENTER PIN)	1
6	支撑球 (FULCRUM BALL)	6
7	配油盘 (VALVE PLATE)	1



**PMP12(PVP110/90/PVWH110)**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1
7	衬板 (BEARING PLATE)	1

**PVP16/23/33/38/41/48/60/76/100/140 PUMP  
PVM16/23/28/32/40/46/63/80/92**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	卡簧 (SNAP RING)	1
7	垫圈 (RETAINER WASHER)	2
8	大弹簧 (COIL SPRING)	1

**PV 016/020/023/028/032/040/046/063/080/092/140/180/270 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	摆摆 (SWASH PLATE)	1
6	压板 (RETAINER)	2
7	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1



**P2/P3-060/075/105/145 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON SHOE)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1

**PAVC 33/38/65/100 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON SHOE)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1

**PCR-3B-12A (YC35-6回转) SWING**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	斜盘 (SWASH PLATE)	1



**PVD-2B-28/32/34/36/38/40/42/45/50 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	10
3	摇摆 (SWASH PLATE)	1
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	配油盘 (VALVE PLATE)	1
6	球铰 (BALL GUIDE)	1
7	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
8	轴瓦 (SADDLE BEARING)	2

**PVS-1B-16/22/35 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	摇摆 (SWASH PLATE)	1
7	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
8	轴承 (BEARING)	1
9	轴瓦 (SADDLE BEARING)	2
10	大弹簧 (COIL SPRING)	1

**PVD-3B-54/56/60/66P PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	10
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1
7	轴瓦 (SADDLE BEARING)	2
8	小弹簧 (BLOCK SPRING)	9
9	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1



**PZ-6B-180/220 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	11
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	摇摆 (SWASH PLATE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1
7	球铰 (BALL GUIDE)	1
8	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1

**PVK-2B-50/50S PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	11
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	摇摆 (SWASH PLATE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	大弹簧 (BIG SPRING)	1
8	补油泵 (CHARGE PUMP)	1

**PZ-4B-100 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	11
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	球铰 (BALL GUIDE)	1
5	配油盘 (VALVE PLATE)	1
6	油封 (SEAL SHAFT)	1
7	止推板 (THRUST PLATE)	1
8	摇摆 (SWASH PLATE)	1
9	轴瓦 (SADDLE BEARING)	2
10	轴承 (RETAINER)	1
11	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
12	顶针 (PRESS PIN)	3



**PCL-120-18B PCL-200-18B SWING**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
6	斜盘 (SWASH PLATE)	1

**山猫3331 SWING**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1

**PVD-00B-14/16P PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	10
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	摇摆 (SWASH PLATE)	1
7	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1



**PVD-1B-23/28/32/34 PUMP**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	10
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1

**山猫337 TRAVEL**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	摇摆 (SWASH PLATE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	球铰 (BALL GUIDE)	1

**PVK-3B-72/72S**

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	11
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	摇摆 (SWASH PLATE)	1



JMV 44/22 45/28 53/34 64 53/31 76/45 147/95 155/89 173/101 185/114 168/102 275/172 TRAVEL

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	球铰 (BALL GUIDE)	1
5	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
6	斜盘 (SWASH PLATE)	1

JMF 29/33/36/43/47/53/64/80/151 SWING HZMD(DH55)

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	球铰 (BALL GUIDE)	1
5	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1

GM 03/05/06/07/08/09/10/17/18/20/23/24/28/35/38VL TRAVEL

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	斜盘 (SWASH PLATE)	1



PVB 80/92 PUMP

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1

PVC 80/90 PUMP

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1

多田野100 (TADANO100) PUMP PAVA8282 PAVA6565

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	2
2	配油盘 (VALVE PLATE)	2
3	柱塞 (PISTON)	18
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	2
5	球铰 (BALL GUIDE)	2
6	传动轴前 (FRONT SHAFT)	1
7	传动轴后 (REAR SHAFT)	1



SHIBAURA LUCUS400/500 HD450V-2 PUMP

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	2
2	配油盘 (VALVE PLATE)	2
3	柱塞 (PISTON)	18
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	2
5	球铰 (BALL GUIDE)	2
6	传动轴前 (FRONT SHAFT)	1
7	传动轴后 (REAR SHAFT)	1

SG 015/02/025/04/08/12/15/17/20/25 SWING (MFB80/100/150/160/170/180/190/200/210/250)

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	止推板 (THRUST PLATE)	1
6	摩擦片 (FRICTION PLATE)	3
7	分隔片 (STEEL PLATE)	2
8	钢球碗 (SPRING OF SET PLATE)	1

A 10/16/22/37/40/45/56/70/90/100/125/145/220 PUMP

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON SHOE)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1
7	摇摆座 (SUPPORT)	1



A3H 16/37/56/71/100/145/180 PUMP

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON SHOE)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1

LPVD35/45/64/75/90/100/125/140/165/225/250 PUMP

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	2
2	配油盘 (VALVE PLATE)	2
3	柱塞滑靴 (PISTON)	18
4	回程盘(九孔板)(RETAINER PLATE)	2
5	球铰 (BALL GUIDE)	2
6	止推板 (THRUST PLATE)	2
7	传动轴 (FRONT SHAFT)	1
8	摇摆 (SWASH PLATE)	2
9	轴承座 (BEARING SEAT)	4

FMV075/100/ TRAVEL

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	球铰 (BALL GUIDE)	1
5	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1

利勃海尔(LIEBHERR) 154



LMF45/64/75/90/100/125/140 PUMP  
LMV45/64/75/90/100/125/140

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	球铰 (BALL GUIDE)	1
5	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1

利勃海尔(LIEBHERR) 155



944B回转 FMF225/250 SWING

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1

利勃海尔(LIEBHERR) 156



DPVP108

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1

卡亚巴系列(KAYABA) 157



PSVD2-13E/16E/17E/19E/21E/26E/27E/57E PUMP

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	10
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	摆摆 (SWASH PLATE)	1
8	卡簧 (SNAP RING)	1
9	垫圈 (RETAINER WASHER)	1
10	大弹簧 (COIL SPRING)	1
11	顶针 (PRESS PIN)	3

卡亚巴系列(KAYABA) 158



PSV2-55T/62T/63T (SUMITOMO 120/265) PUMP  
PSVH-46CS

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	2
2	配油盘 (VALVE PLATE)	2
3	柱塞滑靴 (PISTON)	18
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	2
5	球铰 (BALL GUIDE)	2
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	2
7	月牙轴承座 (BEARING SEAT)	4
8	月牙轴承 (SADDLE BEARING)	4
9	滑块 (SLIDE BLOCK)	2

卡亚巴系列(KAYABA) 159



PSVS37/90 PUMP

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1

卡亚巴系列(KAYABA) 160



PSV-10/16 PSV-37C PUMP

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1

卡亚巴系列(KAYABA) 161



PSV2-10/16 PUMP

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1

卡亚巴系列(KAYABA) 162



PSVL-36/42/54 PSVK2-25 PUMP

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	轴瓦 (SADDLE BEARING)	2

卡亚巴系列(KAYABA) 163



KYB87 PUMP

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	连杆柱塞 (PISTON)	7
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	主轴 (DRIVE SHAFT)	1
6	中心轴 (CENTER PIN)	1

卡亚巴系列(KAYABA) 164



MSG 18P/27P/44P/50P SWING

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1
7	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
8	摩擦片 (FRICTION PLATE)	3
9	分隔片 (STEEL PLATE)	2

卡亚巴系列(KAYABA) 165



MAG-10/12/18/26/33/44/50/85/120/150/170/200/230VP/330 TRAVEL

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
6	摆摆 (SWASH PLATE)	1
7	大弹簧 (COIL SPRING)	1
8	支撑柱塞 (YOKE PISTON)	2
9	垫圈 (RETAINER WASHER)	2
10	轴承 (BEARING)	1
11	球铰 (BALL GUIDE)	1

卡亚巴系列(KAYABA) 166



MSF 18/23/27/37/40/46/52/53/56/65/85/89/170/200/230 SWING

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	回程盘挡圈 (RETAINER RING)	1
3	柱塞 (PISTON)	9
4	缸体垫圈 (CYLINDER SPACER)	1
5	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
6	斜盘 (SWASH PLATE)	1
7	大弹簧 (COIL SPRING)	1
8	卡簧 (SNAP RING)	1
9	顶针 (PRESS PIN)	3
10	球铰 (BALL GUIDE)	1
11	回程盘 (RETAINER RING)	1

卡亚巴系列(KAYABA) 167



MSF 150/190/550/750 SWING

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER RING)	1
5	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1

卡亚巴系列(KAYABA) 168



MSF340

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	支撑柱塞 (YOKE PISTON)	1
6	摇摆 (SWASH PLATE)	1
7	摩擦片 (FRICTION PLATE)	1
8	分隔片 (STELL PLATE)	1
9	球铰 (BALL GUIDE)	1

哈威系列(HAWEI) 169



V30D45/75/95/115/140/160/250/250(NEW) PUMP

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON SHOE)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	衬板 (BEARING PLATE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1
7	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
8	压板 (LIMITER)	2
9	轴瓦 (BUSH)	2
10	球铰 (BALL GUIDE)	1
11	摇摆 (SWASH PLATE)	1

哈威系列(HAWEI) 170



V60N-60/90/110 PUMP

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON SHOE)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1


哈威系列(HAWEI) 171



哈威34 (PVMP34)

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	7
3	齿轮副 (DRIVE GEAR)	1
4	主轴 (DRIVE SHAFT)	1

大金系列(DAKIN) 172



OPV1-23 PUMP

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1

大金系列(DAKIN) 173



V15/18/23/38/50/70 VD2-15A VD5-15A MF18 PUMP

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1
7	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1

大金系列(DAKIN) 174



PVD21/22/23/24 PUMP

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞 (PISTON SHOE)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	衬板 (BEARING PLATE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1
7	球铰 (BALL GUIDE)	1
8	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
9	小弹簧 (COIL SPRING)	6

大金系列(DAKIN) 175



P36-A3

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞滑靴 (PISTON)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	缸体垫片	1
7	球铰垫片	1

极东泵(TOKIWA) 176



MKV-23/33 PUMP

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON SHOE)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1
7	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
8	小弹簧 (BLOCK SPRING)	9
9		

意大利萨姆(ITALY SAM) 177



HCV50/70/90/100/125 PUMP

序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	衬板 (BEARING PLATE)	1
6	球铰 (BALL GUIDE)	1



意大利萨姆(ITALY SAM) 178



序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	7
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	中心杆 (CENTER PIN)	1
6	主轴 (DRIVE SHAFT)	1

意大利萨姆(ITALY SAM) 179




序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1

洋马收割机(YANMAR HARVESTING MACHINE) 180



序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	止推板 (THRUST PLATE)	1

久保田(KUBOTA) 181



序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	止推板 (THRUST PLATE)	1

久保田(KUBOTA) 182



序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
6	球铰 (BALL GUIDE)	1

奥盖尔(OILGEAR) 183



序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞滑靴 (PISTON)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	摇摆 (SWASH PLATE)	1
7	轴瓦 (METAL)	2

奥盖尔(OILGEAR) 184



序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞滑靴 (PISTON)	7
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	活 塞 (SERVO PISTON)	1
5	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1

奥盖尔(OILGEAR) 185



序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞滑靴 (PISTON)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
5	球 铰 (BALL GUIDE)	1
6	摇 摆 (SWASH PLATE)	1
7	弹 簧 (COIL SPRING)	1
8	轴 瓦 (METAL)	2

丹尼逊(DENISON) 186



序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON SHOE)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球 铰 (BALL GUIDE)	1

丹尼逊(DENISON) 187



序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱 塞 (PISTON SHOE)	7
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	衬 板 (BEARING PLATE)	1
6	配流板 (CHARGE PUMP PLATE)	1
7	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1

丹尼逊(DENISON) 188



序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱 塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球 铰 (BALL GUIDE)	1

丹尼逊(DENISON) 189



序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱 塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球 铰 (BALL GUIDE)	1
6	摇 摆 (SWASH PLATE)	1
7	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1



福田65-7 回转 SWING		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
6	球铰 (BALL GUIDE)	1



福田39挖机 回转 SWING		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1



福田 FT150		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	球铰 (BALL GUIDE)	1
5	配油盘 (VALVE PLATE)	1



加藤311 行走 TRAVEL		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1



DH300-7		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1
7	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1



JMF250 DH360		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	止推板 (THRUST PLATE)	1



斗山165		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	斜盘 (SWASH PLATE)	1
7	摩擦片 (FRICTION PLATE)	1
8	弹簧 (COIL SPRING)	1
9	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1



DX225-7行走 DX380 DX360		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	斜盘 (SWASH PLATE)	1



AMC30		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	压板 (RETAINER)	2



ZW220		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	5
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	弹簧 (COIL SPRING)	1



TM22		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1



TPVT1200		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1



FHM110 PUMP		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	7
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	中心杆组件 (CENTER PIN)	1

CKY65		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	球铰 (BALL GUIDE)	1
5	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
6	弹簧 (COIL SPRING)	1

M4PV21/28/34/37/45/50/58/65		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	7
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1



M5PV100		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	配油盘 (VALVE PLATE)	1
4	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1

PH170		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1

FG085		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	球铰 (BALL GUIDE)	1
5	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1



行走马达 TM40V TM40VD、TM40VC		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	摇摆 (SWASH PLATE)	1
7	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
8	支撑柱塞 (YOKE PISTON)	1

行走马达 M63/80/90/108		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	7
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1

PV089/112/120 ARK90 MFO90 MA4V90		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	球铰 (BALL GUIDE)	1
5	配油盘 (VALVE PLATE)	1
6	止推板 (THRUST PLATE)	1
7	衬板 (BEARING PLATE)	1



GM 03/05/06/07/08/09/10/17/18/20/23/24/28/35/38VL TRAVEL		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	配油盘 (VALVE PLATE)	1
3	柱塞滑靴 (PISTON)	9
4	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1
7	斜盘 (SWASH PLATE)	1

E312 CXM		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	摇摆 (SWASH PLATE)	1

现代300-5		
序号 NO.	部件名称 DESCRIPTION	数量/台 QUANTITY/SET
1	缸体 (CYLINDER BLOCK)	1
2	柱塞 (PISTON SHOE)	9
3	回程盘 (RETAINER PLATE)	1
4	配油盘 (VALVE PLATE)	1
5	球铰 (BALL GUIDE)	1
6	传动轴 (DRIVE SHAFT)	1

径向马达系列-穆格 (RADIAL MOTOR SERIES)      径向马达系列-CML16 (RADIAL MOTOR SERIES)



径向马达系列 (RADIAL MOTOR SERIES) MS02/05/08/11/18/35/50



径向马达系列 (RADIAL MOTOR SERIES) MCR03/05/10/15/20/40



轴承      萨澳PV系列      伊顿系列控制阀



川崎系列提升器      萨澳90系列控制阀      力士乐系列控制阀




力士乐系列控制阀      力士乐系列控制阀      力士乐系列电控阀



力士乐系列控制阀      力士乐系列控制阀      力士乐系列控制阀





补油泵  A10VG28	补油泵  A10VG45	补油泵  A10VG63
补油泵  A10VG63	补油泵  SPV6/119	补油泵  PV42-41-125
补油泵  PV90R42	补油泵  PV90R55	补油泵  PV90R75/100/130
补油泵  PV90R180 PV90R250	补油泵  PMP110	补油泵  KYB 87

补油泵  A8VO160/200	补油泵  A8VO200 铸铁	补油泵  A8VO107
补油泵  MPV046	补油泵  MPV046-3	补油泵  AP2D21/36
萨澳系列补油泵  PV24补油泵	萨澳系列补油泵  PV20-23补油泵	齿轮泵  伊顿 补油泵
卡特系列齿轮泵  KS135	齿轮泵  YC35	补油泵  A8V107

日立系列齿轮泵



HPV116齿轮泵

日立系列齿轮泵



EX200/300齿轮泵

日立系列齿轮泵



ZAX75

小松系列齿轮泵



PC200-6齿轮泵

小松系列齿轮泵



PC50

小松系列齿轮泵



PC200-3/5齿轮泵

卡特系列齿轮泵



E320/AP-12齿轮泵

卡特系列齿轮泵



E200B

卡特系列齿轮泵



E200B/E320齿轮泵

川崎系列齿轮泵



K3SP36C

川崎系列齿轮泵



K3SP36

川崎系列齿轮泵



K3V63DTP

齿轮泵



AP2D28

齿轮泵



AP2D28

齿轮泵



DH150W

不二越系列补油泵



PSVD2-27E补油泵

住友系列齿轮泵



住友120/200齿轮泵

齿轮泵



泵车一进两出双联齿轮泵

川崎系列齿轮泵



NV111齿轮泵

齿轮泵



泵车力士乐两进两出双联齿轮泵

齿轮泵



中联泵16CC

川崎系列齿轮泵



K3V112齿轮泵

齿轮泵




中联泵22CC

齿轮泵




中联泵28CC-16CC

伊顿-威格士(EATON-VICKERS) TA1919+TDV20



力士乐系列(REXROTH)




A7VO55

派克系列(PAKER)



F12-040/060/080/110

力士乐系列(REXROTH)



A10VSO28DFR

力士乐系列(REXROTH)



A10VSO71DFLR

力士乐系列(REXROTH)



A2FO10/12/16/23/28/32

力士乐系列(REXROTH)



A7V160/170/190